


SOQUETE PROCTOR 5 LIBRAS



PETRODIDÁTICA
TUDO PARA EQUIPAR SEU LABORATÓRIO

Índice

Sinais de alerta	3
Introdução	4
Teoria da operação	4
Especificações gerais	5
Retirada da embalagem	6
Conteúdo da caixa	6
Operação	7
Garantia	8

Sinais de alerta



Alerta

Os alertas informam sobre a possibilidade de ferimento pessoal.



Precaução

As precauções informam sobre a possibilidade de dano ao equipamento.



Nota

As notas informam sobre fatos e condições pertinentes.



Superfície quente

As superfícies quentes informam sobre a possibilidade de ferimento pessoal caso você entre em contato com uma superfície durante o uso ou por um certo período após o uso.

Este manual contém importantes informações operacionais e de segurança. Você deve ler atentamente e compreender o conteúdo deste manual antes de utilizar este equipamento.

Seu equipamento foi projetado com orientação para a funcionalidade, confiabilidade e segurança. É de sua responsabilidade instalar o produto em conformidade com os códigos elétricos locais. Para obter uma operação segura, preste atenção aos sinais de alerta fornecidos ao longo deste manual.

Introdução

O Soquete Proctor 5 libras é um equipamento utilizado em ensaios padrão de compactação de solo, como o método Proctor. É fabricado em aço carbono SAE 1020 com revestimento zincado para garantir resistência e durabilidade.

Finalidade de uso

Destina-se à geração de impacto controlado sobre amostras de solo, tanto no **Proctor padrão (ASTM D698 / AASHTO T99)** quanto no **Proctor modificado (ASTM D1557 / AASHTO T180)**, ajudando a construir as curvas de densidade em função da umidade.

Uso geral

Não utilize este produto para nenhuma finalidade que não corresponda à finalidade de uso deste produto.

Importância da operação

O uso adequado do soquete assegura a uniformidade e recorrência dos impactos, o que é fundamental para garantir a reprodutibilidade dos ensaios e a confiabilidade dos resultados finais no controle de qualidade do solo.

Especificações gerais:

Dimensões:

Diâmetro : 56,80 mm.

Altura: 530 mm

Peso: 3,8Kg

Caraterísticas técnicas:

Material:

Equipamento construído em aço carbono SAE 1020 com acabamento zincado.

Retirada da embalagem



Nota

Verifique se não há componentes embalados soltos dentro da caixa.

Retirada da embalagem

- Verifique visualmente se há algum dano físico na caixa de transporte. Remova o equipamento da caixa de transporte. Inspeção as superfícies do equipamento adjacentes á qualquer área danificada da caixa de transporte. Preserve o material da embalagem danificada. Arquive a reclamação com a empresa transportadora, caso ocorra algum dano.
- Preserve o material da embalagem original caso haja previsão ou necessidade de transporte.
- Prepare uma área de trabalho e espaço na bancada adequados para o carregamento e descarregamento.

Conteúdo da caixa:

- 1 Soquete Proctor 5 Libras.

Instalação

Seleção do local de operação

- Utilize o soquete em bancada firme e plana, com boa iluminação e ambiente estável que elimine vibrações. Isso garante a segurança do operador e a precisão dos impactos.



Precauções

- Manuseie com cuidado para evitar quedas que possam danificar ou empenar o soquete.
- Limpe o equipamento após cada uso para remover resíduos e preservar o revestimento zincado.
- Armazene em local seco e protegido contra umidade para evitar corrosão.

Operação

- Posicione o corpo de prova no molde adequado.
- Alinhe verticalmente o soquete sobre a amostra.
- Deixe-o cair de forma controlada sobre a amostra (altura e número de impactos conforme método).
- Repita os impactos conforme o protocolo adotado no ensaio.

Garantia

Garantia de um ano: PETRODIDÁTICA, assegura ao proprietário-consumidor deste equipamento , garantia contra qualquer defeito material ou de fabricação, que se apresentar durante o período de um ano, contados a partir da data de sua aquisição pelo comprador-consumidor , aquisição esta , feita em qualquer distribuidor da PETRODIDÁTICA.

Nesse período , as peças que apresentarem defeito serão reparados ou substituídos gratuitamente ,como gratuitos serão os serviços requeridos para a sua realização, a fim de pô-lo em condições de funcionamento.

PETRODIDÁTICA, declara nula e sem efeito , se este equipamento sofrer dano resultante de acidente , de uso indevido, ou por ter sido ligado a rede elétrica de tensão diferente da indicada no equipamento , ou sujeita a flutuações excessivas (quando elétrico ou eletrônico),cuja ainda no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela PETRODIDÁTICA.

PETRODIDÁTICA, obriga-se prestar os serviços acima referidos , tanto os gratuitos como os remunerados , somente nas localidades onde mantiver oficinas. O comprador-consumidor residente em outra localidade , ficará portanto responsável pelas despesas de viagem (ida e volta) do técnico enviado , bem como por sua estada durante o tempo necessário à execução dos reparos exigidos ou, de outra forma , pelo transporte (ida e volta) do equipamento às nossas oficinas , próprias ou autorizadas , não se responsabilizando PETRODIDÁTICA, pelos riscos de transporte.

PARTES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA

Esta garantia não se aplica a vidros, lâmpadas, partes de borracha, termômetros de vidro, sensores de temperatura cutâneas, filtros, termistores de vidro.

IMPORTANTE: esta garantia somente será válida se for apresentado com a respectiva nota fiscal de aquisição.

Visite nosso site

www.petrodidatica.com.br

Suporte Técnico

suporte@petrodidatica.com.br

Rua Santa Rita, 181- Nova Bonsucesso – Guarulhos/SP

CEP: 07176-480

TEL: (11)3988-5070